



**FRACTAL**  
LIGHTS  
**FL 1008 RG LASER**  
**QUICK START MANUAL**

## 1. SPECYFIKACJA:

**Sterowanie:** DMX 512; Auto; Sound mode; Master-slave;

**Wzory:** 25 różnych wzorów

**Kolor wiązki:** czerwony + zielony

**System skanowania:** silnik krokowy

**Szerokość wiązki:** 25°

## 2. OPIS USTAWIENÍ DIPSWITCH:

Tryb		Ustawienie dip switch
1	Tryb DMX	1-9 wybór adresu urządzenia; 10 ON
2	Tryb Slave	1-10-OFF
3	Tryb Master	1-ON; 2-10 OFF
4	Tryb Test kwadrat	9-ON; pozostałe OFF
5	Tryb test punkt	8+9-ON; pozostałe OFF

## 3. OPIS TRYBU DMX:

Kanał	Zakres	Funkcja
1	000-063	Blackout
	064-127	Rysowanie wzoru
	128-191	Tryb Auto
	192-255	Tryb sterowania dźwiękiem
2	0-255	Wybór wzoru
3	000-127	Indexowanie pozycji
	128-191	Obrót +
	192-255	Obrót -
4	000-127	Odbicie horyzontalne
	128-255	Prędkość odbicia horyzontalnego
5	000-127	Odbicie wertykalne
	128-255	Prędkość odbicia wertykalnego
6	000-127	Pozycja horyzontalna
	128-255	Prędkość pozycji horyzontalnej
7	000-127	Pozycje wertykalna
	128-255	Prędkość pozycji wertykalnej
8	000-063	Rozmiar
	064-127	Rozmiar małe > duże
	128-191	Rozmiar duże > małe
	192-255	Prędkość zmiany rozmiaru
9	000-127	Wybór koloru
	128-255	Prędkość zmiany koloru